Installation des Druckers BTP-2002NP

Der Druckertreiber kann unter <u>http://www.orient-technologies.com/BTP2002NP.aspx</u> heruntergeladen werden. Der Druckertreiber unterstützt Win2000 und WinXP.

Entpacken Sie die Zip Datei und führen Sie das Programm Setup.exe aus.

搦 Install Driver for Printers	
BEIHANG BEIHANG	Legal Agreement CAREFULLY READ THE FOLLOWING LEGAL AGREEMENT. THE SOFTWARE PROVIDED WITH THIS AGREEMENT (THE "SOFTWARE") IS LICENSED AND ITS USE IS SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS BELOW. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, PROMPTLY DESTROY THE SOFTWARE AND DOCUMENTATION. 1. LICENSE GRANT This software is only to be used with the equipment for which it has be made. Beiyang
75	○ I Accept
Press "F1" for help	< <back (b)="" (n)="" next="">> Cancel (C)</back>

Akzeptieren Sie die Lizensvereinbarung un klicken Sie auf Next.

😼 Install Driver for Printers			
nrint	-Select Install Modu	le	
BEHANG®	Receipt	BTP-2002NP	•
	C Ticket		*
20,20	C Label		_
ROLD CONTRACTOR	C Embedded		*
110	☐ Set As Default Pri	nter	
Press "F1" for help	< <back (b)<="" th=""><th>Next (N)>></th><th>Cancel (C)</th></back>	Next (N)>>	Cancel (C)

Weiter mit Next.

🛃 Install Driver for Printers	
orin _{te}	Setup Type
BEIHANG®	Typical
	○ Advanced
SERVERING	Remarks: Install default printer driver
Press "F1" for help	< <back (b)="" (n)="" next="">> Cancel (C)</back>

Wählen sie Typical und weiter mit Next.



Weiter mit Next.

🛃 Install Driver for Printers	
nrint	Set Printer Port
BEIHANG®	Ports: LPT1:
	COM port setting
	Baud Rate: 9600 Y Parity: None Y
2.20	Byte Size: 8 Stop Bits: 1
	Protocol: Hardware
STREET, STREET, ST	
Press "F1" for help	< <back (b)="" (c)<="" (f)="" cancel="" finish="" th=""></back>

LPT1 als Druckerport ist ok. Weiter mit Next.



Der Druckertreiber wurde nun erfolgreich installiert. Allerdings kann man noch nicht auf ihn Drucken, da der Drucker ja so konfiguriert wurde dass er auf dem Paralellen Port angeschlossen ist. Dies ist aber bei einem Netzwerkdrucker nicht der fall. Daher klicken Sie auf Start und wählen Sie den Punkt "Drucker und Faxgeräte".

Administrator		
 Mozilla Firefox Outlook Express Eingabeaufforderung Eingabeaufforderung 	 Eigene Dateien Arbeitsplatz Netzwerkumgebung 	
Dev-C++	Systemsteuerung Image: Systemsteuerung Image: Systemsteuerung <td< th=""></td<>	
Alle Programme 📡	Suchen Zeigt die installierten Dru Hinzufügen neuer Drucke	
Abmelden 💽 Ausschalten		

🖏 Drucker und Faxgeräte		
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten	Extras ?	1
🕞 Zurück 👻 🌍 👻 🧊	Y 🔎 Suchen 🔀 Ordn	er 🛄 -
Adresse 🦦 Drucker und Faxgeräte		💌 🄁 Wechseln zu
	🛆 Name 🔺	Dokumente Status
Druckeraufgaben 🔅	BTP-2002NP(P)	0 Bereit
Drucker hinzufügen Faxinstallation		
Siehe auch 🙁		
2 Druckproblembehandlung	~ <	>

Benennen Sie den Drucker um in zB: BTP. Am besten keine Leer und Sonderzeichen verwenden.



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie Eigenschaften.

💐 Eigenschaften von BTP 🛛 💽 🔀
Erweitert Geräteeinstellungen Version Allgemein Freigabe Anschlüsse
Standort:
Kommentar:
Modell: BTP-2002NP
Funktionen
Farbe: Nein Verfügbares Papier:
Beidseitiger Druck: Nein 80 x 297mm
Hefter: Nein
Geschwindigkeit: Unbekannt
Max. Auflösung: 203 dpi
Druckeinstellungen Testseite drucken
OK Abbrechen Übernehmen

Wählen Sie das Tab Anschlüsse.

📽 Eigenschaften von BTP 🛛 📿	×
Erweitert Geräteeinstellungen Version Allgemein Freigabe Anschlüsse BTP Auf folgenden Anschlüssen drucken. Die Dokumente werden auf dem ersten freien und markierten Anschluss gedruckt	_
Anschl Beschreibung Drucker IPT1: Druckeranschluss BTP LPT2: Druckeranschluss BTP LPT3: Druckeranschluss BTP COM1: Serieller Anschluss Image: Communication of the serieller Anschluss COM2: Serieller Anschluss Image: Communication of the serieller Anschluss COM3: Serieller Anschluss Image: Communication of the serieller Anschluss Hinzufügen Löschen Konfigurieren Bidirektionale Unterstützung aktivieren Druckerpool aktivieren	
OK Abbrechen Obernehm	nen

Klicken Sie auf Hinzufügen.



Wählen Sie "Neuer Anschluss".

Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports		
	Willkommen	
	Mit diesem Assistenten kann ein Port für einen Netzwerkdrucker hinzugefügt werden.	
	Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass: 1. das Gerät eingeschaltet ist. 2. die Netzwerkverbindung vorhanden und konfiguriert ist.	
	Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.	
	< Zurück Weiter > Abbrechen	

Assistent zum Hinzufügen eine	s Standard-TCP/IP-Druckerports	×	
Port hinzufügen Für welches Gerät möchten Sie einen Port hinzufügen?			
Geben Sie einen Druckernamen	oder -IP-Adresse und Portnummer für das Gerät ein.		
Druckername oder -IP-Adresse:	192.168.1.2		
Portname:	IP_192.168.1.2		
	< Zurück Weiter > Abb	rechen	

Geben Sie die IP Addresse des Druckers an. Und klicken Sie auf weiter.

Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports 🛛 🛛 🔀
Zusätzliche Portinformationen erforderlich Das Gerät konnte nicht ermittelt werden.
 Das Gerät wurde im Netzwerk nicht ermittelt. Stellen Sie Folgendes sicher: 1. Das Gerät ist eingeschaltet. 2. Es besteht eine Netzwerkverbindung. 3. Das Gerät wurde richtig konfiguriert. 4. Die Adresse auf der vorherigen Seite ist richtig. Korrigieren Sie die Adresse, und führen Sie eine neue Suche im Netzwerk aus, indem Sie zum Assistenten auf der vorherigen Seite zurückkehren, oder wählen Sie diesen Gerätetyp, wenn Sie sicher sind, dass die Adresse richtig ist. Gerätetyp Standard Generic Network Card Einstellungen
< Zurück Weiter > Abbrechen

Klicken Sie auf Weiter.



Klicken Sie auf Fertigstellen.

Druckeranschlüsse	?×
Verfügbare Anschlusstypen:	
Local Port Standard TCP/IP Port	
Neuer Anschlusstyp Neuer Anschluss Schlief	Ben

Nun gelangen Sie wieder zum vorherigen Dialog zurück. Klicken Sie auf Schließen.

📽 Eigenschaften von BTP 🛛 ?				
Erweitert Geräteeinstellungen Version Allgemein Freigabe Anschlüsse Image: Structure of the structure				
Anschl Besch □ COM1: Serielle □ COM2: Serielle □ COM3: Serielle □ COM4: Serielle □ FILE: Ausgal ☑ IP_1 Standa	reibung er Anschluss er Anschluss er Anschluss er Anschluss de in Datei u ard TCP/IP Port	Drucker		
Hinzufügen Löschen Konfigurieren Bidirektionale Unterstützung aktivieren Druckerpool aktivieren				
	Schlie	Ben At	obrechen 0	bernehmen

Nun ist der Netzwerkanschluß in der Auswahl verfügbar. Wählen Sie den Anschluß IP_1... aus (eben so, dass dort ein Häkchen ist) und wählen Sie den Anschluß LPT1 ab. (kein Häkchen).

Der Drucker ist nun konfiguriert und Sie können eine Windows Testseite auf den Drucker ausdrucken.